

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Manuel d'utilisation et de maintenance

OPTYMA™ Control Monophasé AK-RC 101



Sommaire	Page
Généralités	3
Description	3
Applications	3
Caractéristiques principales	3
Dimensions du coffret	3
Données d'identification	4
Installation	4
Mises en garde pour l'installateur	4
Accessoires standard	4
Montage du régulateur	5
Fonctions	7
Caractéristiques techniques d'OPTYMA™ Control, monophasé	7
Panneau de commande	8
Clavier en façade	8
Affichage LED	9
Généralités	9
Symboles utilisés.....	9
Réglage et affichage des points de consigne	9
Premier niveau de programmation (niveau utilisateur)	10
Liste des paramètres du premier niveau (niveau utilisateur).....	10
Second niveau de programmation (niveau installateur).....	11
Liste des paramètres du second niveau (niveau installateur).....	11
Allumage du régulateur OPTYMA™ Control monophasé	12
Conditions de mise en route et d'arrêt du compresseur	12
Activation manuelle du dégivrage.....	12
Dégivrage par gaz chaud.....	13
Régulation " Pump-down "	13
Fonction Mot de passe.....	13
Relais d'alarme	14
Dépannage / Codes alarme	15
Schémas de connexion	16
Liste des pièces	18
Commande	19

Généralités

Description

Le régulateur OPTYMA™ Control monophasé est un nouveau coffret de commande pour les chambres froides dont le système frigorifique est équipé d'un compresseur monophasé jusqu'à 2 cv, conçu spécialement pour la sécurité, la protection, le contrôle et la facilité d'installation. Il permet une gestion totale de tous les composants d'un système frigorifique tels que le compresseur, les ventilateurs de l'évaporateur, les résistances de dégivrage, l'éclairage de la chambre et la résistance anti-givre de la porte.

Applications

- Régulation complète de systèmes de réfrigération monophasés statiques ou ventilés jusqu'à 2 cv, avec dégivrage électrique ou naturel, et arrêt du compresseur direct ou par régulation "pump-down".
- Régulation des évaporateurs, uniquement monophasés, avec commande de l'électrovanne ou mise sous tension du groupe de condensation à distance.

Caractéristiques principales

- Sécurité et protection garanties grâce au disjoncteur différentiel fusible automatique intégré qui coupe l'alimentation générale.
- Couvercle transparent donnant accès au disjoncteur différentiel fusible automatique, assurant un indice de protection IP65 permettant d'utiliser le coffret à l'extérieur.
- Régulation et protection sont intégrées dans un seul coffret permettant de réduire le temps et les coûts d'installation pour une chambre froide.
- Couvercle à charnière permettant une ouverture aisée durant l'installation et les réglages.
- Simplicité de câblage et sorties.
- Grand affichage LED, larges touches de réglage et indicateurs sous forme d'icônes.
- Le clavier convivial donne accès à une programmation simple et logique.
- Le bus de communication Modbus peut être connecté à un système frigorifique ADAP-KOOL®.

Dimensions du coffret




Dimensions en mm

Données d'identification

L'appareil décrit dans ce manuel présente une étiquette signalétique latérale indiquant les données qui permettent de l'identifier :

- Nom du fabricant
- Type et numéro de code
- Nom du produit
- Alimentation
- Numéro de série (10 chiffres)
- Date (jour/mois/année)



Installation

Mises en garde pour l'installateur

L'installation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.

1. Installer l'appareil dans des locaux conformes au degré de protection ; attention à ne pas endommager le coffret en le perçant pour réaliser les logements des serre-câbles et/ou des serretubes.
2. Éviter d'utiliser des câbles multipolaires comprenant des conducteurs reliés à des charges inductives et de puissance, ainsi que des conducteurs de signaux (sondes et entrées numériques).
3. Éviter de loger les câbles d'alimentation et les câbles de signaux (sondes et entrées numériques) dans les mêmes chemins ou gaines.
4. Réduire le plus possible la longueur des câbles de connexion afin d'éviter la formation de spirales susceptibles d'altérer les composants électroniques.
5. Prévoir un fusible de protection générale en amont du régulateur électronique.
6. Tous les conducteurs utilisés pour le câblage doivent présenter une section adaptée à la charge alimentée.
7. Si une rallonge de capteur ou de sonde est nécessaire, les fils doivent présenter un diamètre d'1 mm² minimum.
8. Si le bus de communication est utilisé, il est important que le câble du bus soit correctement raccordé. Consulter la documentation à part, réf. RC8AC.
9. Si le bus de communication est utilisé, le relais d'alarme ne peut pas l'être.

Accessoires standard

Le régulateur électronique monophasé OPTYMA™ Control est équipé des accessoires suivants pour le montage et l'utilisation :

- Trois rondelles en caoutchouc, à placer entre les vis de fixation et le fond du coffret
- Un manuel d'utilisation
- 2 sondes de température

Montage du régulateur

1. Soulever le cache transparent.
Retirer le cache des vis situé du côté droit du coffret.



2. Dévisser les 4 vis de fixation situées de la façade du coffret.



3. Fermer le cache transparent protégeant le disjoncteur différentiel magnétothermique.




4. Ouvrir la façade du coffret, soulever ce dernier et faire coulisser les deux charnières jusqu'en fin de course.



5. Resserer les deux côtés de chaque charnière ensemble pour les retirer de leurs logements puis retirer complètement la façade.


6.

Utiliser les trois trous déjà existants pour fixer le fond du coffret au mur : utiliser trois vis ayant une longueur adaptée à l'épaisseur du mur sur lequel le régulateur sera fixé. Appliquer une rondelle en caoutchouc (fournie) entre la vis et le fond du coffret.



7.

Assembler la façade et le fond du coffret en introduisant les charnières dans les logements prévus à cet effet ; replier les charnières et faire pivoter le tout à 180° vers le bas pour accéder à la carte électronique.



Si le bus de communication Modbus est connecté, se reporter au réglage du CAVALIER à la page 14, préférablement avant de raccorder l'ensemble des câbles.

REMARQUE !

Effectuer tous les raccordements électriques selon les schémas fournis pour le modèle en question (consulter le schéma page 16).

Pour réaliser des raccordements électriques fiables et pour maintenir le degré de protection du coffret, il est recommandé d'utiliser des serre-câbles et/ou des serre-tubes appropriés pour une bonne étanchéité.

Répartir les conducteurs à l'intérieur du panneau de la façon la plus ordonnée possible. En particulier, bien séparer les conducteurs de puissance des conducteurs de signaux. Utiliser des colliers si nécessaire.

8.

Refermer le cache frontal en veillant à ce que tous les câbles soient bien à l'intérieur du coffret et que le joint de celui-ci soit bien dans son logement.

Fixer le cache frontal à l'aide des 4 vis prévues à cet effet (réutiliser les joints toriques présents sur la gorge de chaque vis).

Mettre le régulateur sous tension et effectuer une lecture et une programmation minutieuses de tous les paramètres sélectionnés.



REMARQUE !

Attention à ne pas trop serrer les vis de fermeture sous peine de déformer le coffret et de fausser le fonctionnement du clavier tactile.

Pour éviter tout endommagement du régulateur électronique OPTYMA™ Control, appliquer sur toutes les charges qui sont reliées à l'appareil des dispositifs de protection contre les surcharges dues aux courts-circuits. AVANT toute intervention et/ou opération d'entretien, débrancher le régulateur de l'alimentation électrique et de toutes les charges inductives et de puissance auxquelles il est relié. Cette opération permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité.

Fonctions

Régulateur OPTYMA™ Control monophasé :

- Affichage et réglage de la température de la chambre froide avec précision de 0,1 °C.
- Affichage de la température de l'évaporateur à partir du paramètre
- Marche/arrêt du contrôle du système
- Signalisation des alarmes du système (sonde défectueuse, alarme de température minimum et maximum, protection du compresseur)
- Régulation des ventilateurs de l'évaporateur
- Commande automatique et manuelle du dégivrage (statique, par résistance, par inversion de cycle)
- Gestion et contrôle direct ou par "pump-down" du compresseur jusqu'à 2 cv
- Activation de l'éclairage de la chambre via la touche du régulateur ou le microinterrupteur de la porte de la chambre
- Relais d'alarme/auxiliaire
- Le dégivrage, les voyants et les alarmes peuvent être pilotés via le bus de communication.

Caractéristiques techniques du régulateur OPTYMA™ Control monophasé

Alimentation électrique

Tension	230 V~ ± 10 % 50 Hz/60 Hz
Consommation électrique	~ 7 VA

Conditions ambiantes

Plage de fonctionnement	-5 à 50 °C
Plage de stockage	-10 à 70 °C
Humidité relative	Inférieure à 90 % - pas de condensation. Chocs et vibrations à proscrire.

Caractéristiques générales

Type de sondes	EKS 221, réf.: 084N3210
Précision	0,1 °K
Précision de l'affichage	±0,5 °K
Plage de lecture	-45 à +45 °C

Entrées numériques

Caractéristiques du contact	Contact plaqué or
-----------------------------	-------------------

Caractéristiques de sortie - puissance maximale (230 V CA)

Compresseur	1 500 W (AC3)
Dégivrage	3 000 W (AC1)
Ventilateurs	500 W (AC3)
Éclairage	800 W (AC1)
Contact sec configurable/auxiliaire (libre de tension)	100 W

Protection électrique générale

Disjoncteur bipolaire différentiel fusible automatique	16 A Id=300 mA. Pouvoir de coupure (4,5 kA) (Id=30 mA sur demande)
--	--

Dimensions et poids du coffret

Dimensions/poids	168 mm x 97 mm x 262 mm (HxPxL) /1,3 kg
------------------	---

Protection et caractéristiques mécaniques


Indice de protection du coffret	IP65
Matériau du coffret	matière plastique ABS
Type d'isolation	Classe II

Charge capacitive


Les relais ne peuvent pas être utilisés pour le raccordement direct de charges capacitatives telles que des LED et la commande marche/arrêt de moteurs EC.

Toutes les charges présentant une alimentation à commutation doivent être connectées à l'aide d'un contacteur adapté ou similaire.

Panneau de commande



Clavier en façade



COMMANDE RELAIS AUXILIAIRE

(sur la version avec relais d'alarme, cette touche commande manuellement le relais lorsque le paramètre AU=1). Voir page 13.



HAUT/DÉSACTIVATION ALARME SONORE



STAND BY

(Le voyant clignote si le système s'éteint.)



PARAMÉTRAGE de la température ambiante / Touche de PARAMETRAGE




BAS/DÉGIVRAGE MANUEL



ÉCLAIRAGE CHAMBRE

Affichage LED



1. Valeur de température ambiante/paramètres
2. Stand-by (clignote en stand-by). Les sorties sont désactivées
3. Éclairage (clignote si microrupteur porte activé)
4. Froid (signalisation d'activation du compresseur)
5. Ventilateurs
6. Dégivrage
7. Auxiliaire
8. Alarme/avertissement



Généralités

Pour des raisons pratiques et de sécurité pour l'opérateur, le régulateur OPTYMA™ Control prévoit deux niveaux de programmation. Le premier niveau permet uniquement de configurer des paramètres de POINT DE CONSIGNE modifiables fréquemment. Le second niveau permet de programmer et de configurer les paramètres généraux relatifs aux différents modes de fonctionnement de la carte.

Une fois dans le premier niveau de programmation, il est impossible d'accéder directement au second niveau : il faut d'abord sortir du premier niveau.

Symboles utilisés

Les symboles ci-après seront utilisés pour plus de commodité :

- (▲) la touche HAUT  est utilisée pour augmenter des valeurs et désactiver l'alarme sonore.
- (▼) la touche BAS  est utilisée pour diminuer les valeurs et forcer le dégivrage.

Réglage et affichage des points de consigne

1. Appuyer sur la touche PARAMÉTRAGE pour visualiser le POINT DE CONSIGNE actuel (température)
2. Maintenir la touche PARAMÉTRAGE enfoncée et appuyer sur la touche (▲) ou (▼) pour modifier le POINT DE CONSIGNE.

Relâcher la touche PARAMÉTRAGE pour revenir à l'affichage de la température de la chambre froide : la mémorisation des modifications apportées a lieu automatiquement.

Premier niveau de programmation (niveau utilisateur)

Procéder comme suit pour accéder au menu de configuration du premier niveau :

1. Appuyer simultanément sur les touches (▲) et (▼) et les maintenir enfoncées pendant quelques secondes jusqu'à ce que le premier paramètre de programmation s'affiche.
2. Relâcher les touches (▲) et (▼).
3. Sélectionner le paramètre à modifier à l'aide des touches (▲) et (▼).
4. Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, il est possible de :
 - visualiser le réglage à l'aide de la touche PARAMÉTRAGE
 - modifier le réglage à l'aide de la touche PARAMÉTRAGE ainsi que des touches (▲) et (▼).

Après avoir paramétré les valeurs de configuration, pour sortir du menu, appuyer simultanément sur les touches (▲) et (▼) et les maintenir enfoncées pendant quelques secondes jusqu'à ce que la valeur de température de la chambre s'affiche de nouveau.

5. Les modifications apportées aux paramètres sont mémorisées automatiquement dès la sortie du menu de configuration.

Liste des paramètres du premier niveau (niveau utilisateur)

Paramètres	Explication	Valeur	Défaut
r0	Différentiel de température relatif au POINT DE CONSIGNE principal (voir page 9)	0,2 - 10 K	2 K
d0	Intervalle de dégivrage (heures)	0 à 24 heures	4 heures
d2	Point de consigne de fin de dégivrage Le dégivrage n'a pas lieu si la température relevée par la sonde de dégivrage dépasse la valeur d2 (en cas de sonde défectueuse, le dégivrage a lieu par temporisation)	-35 - 45 °C	15 °C
d3	Durée maximale de dégivrage (minutes)	1 - 240 min	25 min
d7	Durée de l'égouttement (minutes) En fin de dégivrage, le compresseur et les ventilateurs s'arrêtent pendant la période d7 sélectionnée et la LED de dégivrage située sur la façade du régulateur se met à clignoter.	0 - 10 min	0 min
F5	Arrêt des ventilateurs après le dégivrage (minutes) Permet de maintenir les ventilateurs arrêtés pendant une durée F5 après l'égouttement. Le temps est compté à partir de la fin de l'égouttement. Si l'égouttement n'est pas configuré, l'arrêt des ventilateurs a lieu directement à la fin du dégivrage.	0 - 10 min	0 min
A1	Alarme température minimale Permet de définir une valeur de température minimale pour l'espace à réfrigérer. L'état d'alarme se déclenche au-dessous de la valeur A1 : une LED d'alarme clignote, la température affichée clignote et l'avertisseur sonore intégré émet un bruit pour signaler la défaillance.	-	-45 °C
A2	Alarme de température maximale Permet de définir une valeur de température maximale pour l'espace à réfrigérer. L'état d'alarme se déclenche au-dessus de la valeur A2 : une LED d'alarme clignote, la température affichée clignote et l'avertisseur sonore intégré émet un bruit pour signaler la défaillance.	-	+45 °C
tEu	Affichage température sonde évaporateur	Affiche la température de l'évaporateur (n'affiche rien si dE = 1)	Lecture uniquement

Second niveau de programmation (niveau installateur)

Pour accéder au second niveau de programmation, maintenir les touches HAUT (▲) et BAS (▼) enfoncées et la touche ÉCLAIRAGE pendant quelques secondes.

Le système se met automatiquement en stand-by dès que le premier paramètre de programmation apparaît.

- Sélectionner le paramètre à modifier avec la touche HAUT (▲) ou BAS (▼).
Une fois le paramètre sélectionné, il est possible de :
- Visualiser le paramétrage à l'aide de la touche PARAMÉTRAGE.
- Modifier le réglage en maintenant la touche PARAMÉTRAGE enfoncée et en appuyant sur la touche (▲) ou (▼).
- Après avoir paramétré les valeurs de configuration, pour sortir du menu, appuyer simultanément sur les touches (▲) et (▼) et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que la valeur de température de la chambre s'affiche de nouveau.
- Les modifications apportées aux paramètres sont mémorisées automatiquement dès la sortie du menu de configuration.
- Appuyer sur la touche STAND-BY pour activer le régulateur électronique.

Liste des paramètres du second niveau (niveau installateur)

Paramètres	Explication	Valeur	Défaut
AC	État entrée microrupteur de porte	0 = normalement ouvert 1 = normalement fermé	0
F3	État des ventilateurs quand le compresseur est éteint	0 = ventilateurs en marche continue 1 = ventilateurs en marche uniquement si le compresseur fonctionne	1
F4	Arrêt des ventilateurs pendant le dégivrage	0 = ventilateurs en marche pendant le dégivrage 1 = ventilateurs arrêtés pendant le dégivrage	1
dE	Présence sonde Si l'on désactive la sonde de l'évaporateur, les dégivrages ont lieu de façon cyclique selon une durée d0 et se terminent une fois le temps d3 écoulé ou bien par le déclenchement d'un dispositif externe qui ferme le contact de dégivrage à distance.	0 = sonde évaporateur présente 1 = pas de sonde d'évaporateur	0
d1	Type de dégivrage, par inversion de cycle (par gaz chaud) ou par résistance	1 = gaz chaud 0 = résistance	0
bdr	Débit binaire du Modbus (unité du système Danfoss = 19 200 baud)	0=300. 1=600. 2=1200. 3=2400. 4=4800. 5=9600. 6=14400. 7=19200. 8=38400 baud.	7
Ad	Adresse du Modbus	1 ... 247 (+ réglage : AU doit être réglé sur 7) (+ déplacer le cavalier : voir page 14)	0
Ald	Temporisation signalisation et affichage alarme de température minimale ou maximale	1 à 240 min	120 min
C1	Temps minimum entre l'arrêt et le redémarrage du compresseur.	0 à 15 min	0 min
CAL	Correction valeur sonde	-10...+10	0
Pc	État contact protection compresseur	0 = NO 1 = NF	0 = NO
doC	Temps de maintien du compresseur après activation du microrupteur de porte : si le microrupteur est activé, les ventilateurs de l'évaporateur s'éteignent et le compresseur continue de fonctionner pendant une durée doC avant de s'éteindre.	0 à 5 min	0
tdo	Temps de redémarrage, si la porte reste ouverte	0... 240 min. (0=no fonction)	0
Fst	Température d'arrêt des ventilateurs Les ventilateurs restent bloqués si la valeur de température relevée par la sonde de l'évaporateur est supérieure à la valeur de ce paramètre.	-45 à +45 °C	+45 °C
Fd	Différentiel température des ventilateurs relatif à Fst	0 à +10 K	2 K

Suite...

Paramètres	Explication	Valeur	Défaut
LSE	Limite min. de température de réglage	-45...HSE	-45°C
HSE	Limite max. de température de réglage	45... LSE	45°C
tA	Commutation de l'état du relais d'alarme NO-NF	0 = s'allume lorsque l'alarme est active 1 = s'éteint lorsque l'alarme est active	1
AU	Commande relais d'alarme/auxiliaire (uniquement versions avec relais)	0 = relais d'alarme 1 = relais auxiliaire manuel commandé par la touche AUX 2 = relais auxiliaire automatique commandé par le réglage de la température StA avec un différentiel de 2 °C 3 = non utilisé 4 = fonction " pump-down " (voir page 14) 5 = contact libre de potentiel activation groupe compresseur-condenseur (relais AUX en parallèle avec le compresseur) 6 = Relais utilisé pour la régulation de la résistance de carter. Le relais est sur ON quand le compresseur est à l'arrêt. 7 = La fonction de relais est annulée, et le bus de communication est utilisé	0
StA	Paramétrage température pour relais auxiliaire	-45 à +45 °C	0
In1	Alarme de présence d'une personne dans la chambre Sélection de l'entrée IN1 sur la carte comme alarme de protection du compresseur ou comme alarme de présence d'une personne dans la chambre (contact NF).	0 = protection compresseur 1 = alarme de présence d'une personne dans la chambre	0
P1	Mot de passe : type de protection (actif quand PA différent de 0)	0 = affiche uniquement le point de consigne 1 = affiche le point de consigne, l'accès aux touches d'éclairage et AUX 2 = accès à la programmation non autorisé 3 = accès à la programmation de second niveau non autorisé	3
PA	Mot de passe (voir P1 pour le type de protection)	0...999 0 = non actif	0
reL	Version du logiciel	La version peut être lue	-

Allumage du régulateur OPTYMA™ Control monophasé

Après avoir réalisé le câblage, mettre le régulateur électronique sous tension (230 V CA) : il émettra tout de suite un son de quelques secondes et,

simultanément, toutes les LED s'allumeront sur l'afficheur.

Conditions d'activation et de désactivation du compresseur

Le régulateur OPTYMA™ Control monophasé actionne le compresseur quand la température ambiante dépasse la valeur paramétrée plus le différentiel (r0) ;

il désactive le compresseur quand la température ambiante est inférieure à la valeur paramétrée.

Activation manuelle du dégivrage

Pour activer la fonction de dégivrage, il suffit d'appuyer sur la touche dédiée (voir page 8) activant le relais des résistances. Le dégivrage ne démarre pas lorsque la température sélectionnée pour la fin de dégivrage (d2) est inférieure à la

température relevée par la sonde de l'évaporateur. Le dégivrage se termine lorsque la température de fin de dégivrage est atteinte (d2) ou que le temps maximum de dégivrage (d3) est écoulé. Lorsqu'un bus de communication est utilisé, le cycle de dégivrage peut être lancé depuis le système.

Dégivrage par gaz chaud

Sélectionner le paramètre d1 = 1 pour le dégivrage par inversion de cycle.

Le relais du compresseur et le relais du dégivrage (defrost) restent activés pendant toute la phase de dégivrage.

Pour bien gérer le système, l'installateur est tenu d'utiliser la sortie " defrost " permettant l'ouverture

de l'électrovanne d'inversion de cycle et la fermeture de l'électrovanne ligne liquide.

Pour les systèmes à capillaire (sans vanne thermostatique/détendeur), il suffit de contrôler l'électrovanne d'inversion de cycle via la commande du relais de dégivrage (defrost).

Fonction " Pump-Down "

La sélection du paramètre AU=4 active l'arrêt du compresseur par " pump-down " (uniquement pour la version avec un relais AUX/alarme).

Raccorder le pressostat " pump-down " à l'entrée numérique INP-1.

Le compresseur est directement contrôlé par le pressostat.

Connecter directement l'électrovanne au relais AUX. La vanne solénoïde est contrôlée directement par le thermostat.

Fonction Mot de passe

La fonction de protection est activée lorsque le paramètre PA est réglé sur une valeur autre que 0. Se reporter au paramètre P1 pour les différents types de protection.

Lorsque PA est réglé, la protection démarre après deux minutes d'inactivité. 000 apparaît à l'écran.

Utiliser les touches haut/bas pour modifier le nombre et la touche PARAMÉTRAGE pour confirmer. En cas d'oubli du mot de passe, utiliser le numéro universel 100.


Relais d'alarme/Modbus (Suivre ces instructions uniquement si le relais AUX/alarme ne fonctionne pas)

Réglage usine = le relais fonctionne comme un relais d'alarme.


Lorsqu'un bus de communication est utilisé, un CAVALIER doit être déplacé.

Lire ce qui suit :


1. Ouvrir la façade du coffret comme indiqué en page 5, en la tournant de 180° vers le bas pour accéder à la carte électronique.




2. Dévisser les 6 vis de fixation de la carte CPU et détacher celle-ci de la façade du coffret en ABS.



3. Retirer le cavalier du CAVALIER JP2.



4. Brancher le cavalier sur le CAVALIER JP2 en position
3-2: pour sélectionner un bus de communication Modbus
(2-1: est la position du relais d'alarme).




Dépannage

En cas de défaillances, le régulateur OPTYMA™ Control avertit l'opérateur au moyen de codes d'alarme visualisés sur l'afficheur et d'un signal sonore émis par un avertisseur intégré au


panneau de commande. Dans des conditions d'alarme, l'un des messages suivants apparaît sur l'afficheur :

Code d'alarme	Cause possible	Solution
E0	La sonde de la chambre froide ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'état de la sonde de température de la chambre froide • Si le problème persiste, remplacer la sonde.
E1	Défaillance de la sonde de dégivrage (dans ce cas, les dégivrages éventuels auront une durée égale au temps d3).	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'état de la sonde de dégivrage • Si le problème persiste, remplacer la sonde
E2	Alarme eeprom Une alarme de la mémoire EEPROM a été détectée (toutes les sorties sont désactivées à l'exception de cette alarme).	<ul style="list-style-type: none"> • Éteindre puis rallumer l'appareil.
E8	Alarme de présence d'une personne dans la chambre	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialiser l'entrée de l'alarme, ou le bouton coup de poing, dans la chambre froide
Ec	Activation de la protection du compresseur (ex. protection thermique ou pressostat) Les sorties sont toutes désactivées excepté la sortie d'alarme (s'il y en a une).	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le compresseur fonctionne correctement • Contrôler l'intensité absorbée ou les pressions BP et HP du compresseur • Si le problème persiste, contacter le service d'assistance technique
Ed	Porte ouverte - alarme (Porte ouverte et temporisation tdo-écoulée)	Check porte / contact de porte
La température visualisée sur l'afficheur clignote.	<i>Alarme de température min. ou max.</i> La température de la chambre froide a atteint une valeur supérieure ou inférieure à la valeur sélectionnée pour l'alarme de température min. ou max. (voir paramètres A1 et A2 , niveau de programmation utilisateur)	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler l'état du compresseur. • La sonde ne relève pas correctement la température ou la commande d'arrêt/marche du compresseur est défectueuse.


Connexion du régulateur OPTYMA™ Control monphasé à un groupe de condensation OPTYMA™



Connexion du régulateur OPTYMA™ Control monphasé à un groupe de condensation OPTYMA™ PLUS et SlimPack



Liste des pièces



1	Fond du coffret en ABS
2	Panneau avant du coffret en ABS
3	Façade en polycarbonate transparent
4	Charnière d'ouverture de la façade
5	Vis de fermeture de la façade
6	Vis de fixation de la carte
7	Fusible automatique / interrupteur
8	Carte CPU
9	Cache vissé en polycarbonate
10	Borne pour les connexions de terre

Commande

Type	Code Danfoss n°
Régulateur OPTYMA™ Control monophasé (2 cv) 2 sondes incluses	080Z3200
Sonde de rechange (EKS 221)	084N3210

